



# VIVA

ACTIVITY | SPORTS | LIFESTYLE

BETRIEBSANLEITUNG

## LB2



CE

VERSION: C-BU

[www.AsVIVA.de](http://www.AsVIVA.de)

# INHALTSVERZEICHNIS

|                                          |    |
|------------------------------------------|----|
| GEWÄHRLEISTUNGSBESTIMMUNGEN .....        | 3  |
| WICHTIGE HINWEISE ZU IHREM PRODUKT ..... | 4  |
| WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE .....       | 5  |
| BESTIMMUNGSGEMÄSSER GEBRAUCH.....        | 6  |
| PRODUKTÜBERSICHT .....                   | 7  |
| FERNBEDIENUNG.....                       | 8  |
| KOPPELN.....                             | 9  |
| VORBEREITUNG .....                       | 10 |
| SPEZIFIKATIONEN .....                    | 11 |
| GEWÄHRLEISTUNGSRECHT .....               | 12 |
| EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG .....           | 25 |

# TABLE OF CONTENT

|                                                |    |
|------------------------------------------------|----|
| WARRANTY TERMS .....                           | 14 |
| IMPORTANT INFORMATION ABOUT YOUR PRODUCT ..... | 15 |
| IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS .....            | 16 |
| INTENDED USE .....                             | 17 |
| PARTS DIAGRAM.....                             | 18 |
| REMOTE CONTROL.....                            | 19 |
| PAIR INSTRUCTION.....                          | 20 |
| PREPARATION .....                              | 21 |
| SPECIFICATION.....                             | 22 |
| WARRANTY DEVICE .....                          | 23 |
| DECLARATION OF CONFORMITY .....                | 25 |

# GEWÄHRLEISTUNGSBESTIMMUNGEN

## WICHTIG

Nur die Originalverpackung gewährleistet einen ausreichenden Transportschutz des Gerätes und sollte deshalb mindestens in der gesetzlichen Rückgabezeit aufbewahrt werden.

Für unsere Geräte leisten wir die gesetzliche Gewährleistung von 2 Jahren.

Ersatzteilbestellungen und Reparaturaufträge richten Sie bitte unter Angabe der Kundennummer bzw. Rechnungsnummer an Ihren Händler oder direkt an uns.

Unsere Serviceadresse: <https://www.asviva.de/kontakt-formular>

Damit Ihnen unsere Service-Mitarbeiter optimal weiterhelfen können, beachten Sie bitte folgende Vorgehensweise:

1. **Ist ein bestimmtes Teil beschädigt?**  
Teilen Sie uns bitte anhand der Teileiste die genaue Teilenummer mit.
2. **Liegt eine Störung beim Gerät vor?**  
Sollten Sie die Möglichkeit einer Videoaufnahme z.B. Handykamera haben, nehmen Sie die Störung auf und senden uns das Video- oder Bildmaterial zu.



As-STORES GmbH  
Kohnacker 9a  
D-41542 Dormagen

Internetadresse: <http://www.asviva.de>

# WICHTIGE HINWEISE ZU IHREM PRODUKT

Danke, dass Sie sich für eines unserer Produkte entschieden haben und für das damit entgegengebrachte Vertrauen. Um Ihnen ein einwandfreies Produkt liefern zu können, obliegen alle unsere Produkte und deren Produktion einer ständigen sowie ausführlichen Qualitätskontrolle.

Sollte dennoch ein Fehler auftreten, Ihnen das Produkt nicht zusagen oder sollten Sie Anmerkungen und Vorschläge haben, so bitten wir Sie nicht zu zögern und Kontakt mit unserem Support unter [service@asviva.de](mailto:service@asviva.de) aufzunehmen. Wir werden gemeinsam mit Ihnen eine Lösung finden.

## WAS IST ZU BEACHTEN?

- Bitte bewahren Sie die Versandverpackung für den Zeitraum des 30-tägigen Widerrufsrechts auf.
- Bitte beachten Sie, dass im Rahmen des Widerrufsrechtes die Produkte nur getestet und ausprobiert werden sollten. Eine 30-tägige Nutzung der Produkte oder Fahrleistungen von über 5km (z.B. bei Fahrrädern oder Indoor Cycles) fallen nicht unter die übliche Testphase.
- Der von Ihnen erworbene Artikel wurde frei Bordsteinkante und verpackt geliefert, daher wird dieser im Falle eines Widerrufs oder eines Defekts wieder im verpackten Zustand und frei Bordsteinkante abgeholt.
- Sollten Sie keine Verpackungen mehr besitzen, so können wir Ihnen nach Absprache eine zukommen lassen (Erhalt der Verpackung und Abholung des Gerätes erfolgen nicht am selben Tag).
- Die Instandsetzung eines Produktes findet in unserem Hause statt. Ein Vor-Ort-Service ist nicht möglich.

### Beispiel: Ablauf bei einem Widerruf

EINGANG DES  
WIDERRUFS  
IN UNSEREM HAUSE



BITTE WARE VERPACKEN.  
NACH RÜCKINFO AN UNSEREN  
SUPPORT WIRD DIE ABHOLUNG  
FREI BORDSTEINKANTE EINGELEITET



EINGANGSPRÜFUNG  
DER WARE



ERSTATTUNG ERFOLGT  
AUF DIE URSPRÜNGLICHE  
ZAHLUNGSART



### Beispiel: Ablauf bei einer Reparatur

EINGANG DER  
FEHLERMELDUNG UND  
AUSWERTUNG DIESER  
IN UNSEREM HAUSE



BITTE HAUPTGERÄT VERPACKEN.  
NACH RÜCKINFO AN UNSEREN  
SUPPORT WIRD DIE ABHOLUNG  
FREI BORDSTEINKANTE EINGELEITET



REPARATUR IN  
UNSEREM HAUSE



RÜCKSENDUNG ZU IHNEN  
UND ANLIEFERUNG  
FREI BORDSTEINKANTE



# WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE



- Das Sicherheitsniveau des Boards kann nur gehalten werden, wenn es regelmäßig auf Schäden und Verschleiß geprüft wird. Dabei ist ein besonderes Augenmerk auf die Räder, die Bremsen und die beweglichen Elemente zu richten.
- Wenn Sie das Board weitergeben oder von einer anderen Person benutzen lassen, stellen Sie sicher, dass derjenige den Inhalt dieser Betriebsanleitung kennt.
- Überprüfen Sie vor der ersten Benutzung und auch später in regelmäßigen Abständen alle Verbindungen auf festen Sitz.
- Benutzen Sie das Board nur, wenn es einwandfrei funktioniert.
- Achten Sie darauf, dass Sie und andere Personen sich niemals mit irgendwelchen Körperteilen in den Bereich von sich bewegenden Teilen begeben.
- Das Board darf nur bestimmungsgemäß gebraucht werden d. h. zu erholsamer Fortbewegung; Wettrennen, Akrobatik, Extremsport oder ähnliche Anwendungen sind ausgeschlossen.
- Das Board darf nicht modifiziert, manipuliert oder beschädigt werden und außerhalb der beschriebenen Parameter/Grenzwerte betrieben werden.
- Das zulässige Gesamtgewicht beträgt 120 kg, was auch nicht überschritten werden darf.
- Tragen Sie bei jeder Fahrt einen passenden Schutzhelm. Dies empfiehlt sich laut DIN EN 1078, um Ihre persönliche Sicherheit zu wahren.
- Bei Austausch von Komponenten durch den Kunden dürfen nur Originalteile des Herstellers verwendet werden (Nichtbeachtung führt zu Garantieverlust).
- Zur bestimmungsmäßigen Verwendung gehört auch die Einhaltung der vom Hersteller vorgeschriebenen Betriebs-, Wartungs- und Instandhaltungs-Bedingungen.
- Bitte tragen Sie stets Schuhwerk, welches Ihnen einen angemessenen Halt auf der Trittpläche, insbesondere auch bei Nässe ermöglicht.
- Extremeinsätze (Sprünge etc.) sind mit diesem Modell keinesfalls zulässig!
- Zur Einstellung auf die Fahreigenschaften Ihres neuen Boards empfehlen wir, die erste Fahrt abseits vom Straßenverkehr zu unternehmen.
- Aus Sicherheitsgründen ist es im Straßenverkehr untersagt Musik über Kopfhörer zu hören, da man so nicht mehr auf Warngeräusche reagieren kann.
- Auffallende helle Kleidung erhöht vor allem nachts Ihre Sicherheit. Durch zusätzliche Reflektionsflächen an Ihrer Kleidung, werden Sie in der Dunkelheit noch besser gesehen.
- Halten Sie immer die äußerste rechte Fahrbahnseite ein und überholen Sie nur links.
- E-Longboards besitzen keine StVZO und sind somit nicht für den öffentlichen Verkehr zugelassen. Bei Geräten mit nicht durch die Hand oder den Fuß zu betätigender fest verbundener mechanischer Bremse und oder Geschwindigkeitsreduktionshebel, ist die Fahrgeschwindigkeit durch den Nutzer so zu bestimmen, dass dieser eine selbstausgeführte Bremskontrolle durch z.B. das Schleifen mit dem Schuh auf dem Fahrbahnuntergrund eine benötigte Bremskontrolle bei Funk- oder Kontaktabbruch der z.B. Fernbedienung selbstständig durchführen kann.

# BESTIMMUNGSGEMÄSSER GEBRAUCH



Das E-Board ist kein Spielzeug und sollte mit angemessener Vorsicht behandelt werden.

Stellen Sie sicher, dass Sie das Board in einer sicheren und geeigneten Umgebung verwenden, und tragen Sie immer geeignete Sicherheitsausrüstung



Sicherheitsausrüstung:

Wir empfehlen, dass Sie während der Fahrt eine komplette Sicherheitsausrüstung tragen.

Bitte tragen Sie einen geeigneten Skateboardhelm, Ellbogenschützer, Knieschützer und Handschuhe.



Schuhe tragen:

Flip Flops oder ähnliches lockeres Schuhwerk sind nicht geeignet.



Das Skateboard ist für Fahrer über 10 Jahre konzipiert.



Nie zu zweit auf dem Skateboard fahren.

Die maximale Belastung des Boards beträgt 150 kg.

Ein Überschreiten dieses Gewichts beeinträchtigt die strukturelle Integrität des Skateboards, Fernbedienung sowie Funktionalität und kann zu Schäden am Board und Kontrollverlust führen.



Bitte beachten Sie die örtlichen Verkehrsregeln und -bestimmungen.



Das Board ist für das Fahren auf ebenen und gepflasterten Oberflächen ausgelegt.

Fahren Sie nicht auf Sand, Kies, Schlamm, rauem oder offenem Boden.

Fahren Sie nicht auf rutschigem Boden wie Schnee, Eis oder nassem Boden.




Halten Sie Finger, Haare und Kleidung von Motoren, Rädern und beweglichen Teilen fern.




Das Öffnen oder Manipulieren der elektrischen und mechanischen Komponenten des Antriebs oder des Akkus führen zum Erlöschen des Garantieanspruchs.

# PRODUKTÜBERSICHT



- |                   |                 |
|-------------------|-----------------|
| 1 Board           | 2 Achse (vorne) |
| 3 Achse (hinten)  | 4 Batteriefach  |
| 5 Gehäuse         | 6 Ladeanschluss |
| 7 Batterieanzeige | 8 Netzschalter  |


# FERNBEDIENUNG



# KOPPELN


Im ersten Schritt müssen Board und Fernbedienung gekoppelt werden.

Stellen Sie sicher, dass das Board und die Fernbedienung ausgeschaltet sind




Schalten Sie zunächst das Board ein.

Halten Sie den Netzschalter 5 Sekunden lang gedrückt, bis das Netzschalterlicht blinkt.



Schalten Sie die Fernbedienung ein und drücken Sie die Koppeltaste. Die Signalanzeige sowie die Netzschalterleuchte blinkt mit derselben Frequenz. Dies bedeutet, dass das Koppeln erfolgreich war.




Schieben Sie den Geschwindigkeitsregler nach vorne um die Beschleunigung zu testen sowie nach hinten, um die Bremse zu testen.

Nachdem alle Funktionen normal getestet wurden, können Sie mit dem Fahren beginnen.

# VORBEREITUNG




1. Stellen Sie sicher, dass Sie beim Fahren einen Helm und eine Sicherheitsausrüstung tragen



2. Stellen Sie sicher, dass das Skateboard richtig ausgerichtet ist.



3. Sorgen Sie für einen festen Stand auf dem Skateboard. Die Füße sollten auf den breitesten Flächen vorne und hinten stehen.




4. Bitte beginnen Sie mit dem langsamen Modus, um sich mit dem Beschleunigen und Bremsen des Skateboards vertraut zu machen.



5. Verwenden Sie die Fernbedienung zum Bremsen und Stoppen. Steigen Sie vorsichtig vom Board herunter.

# FAHREN

Drehen Sie den Regler nach vorne, um zu beschleunigen



Drehen Sie den Regler nach hinten, um abzubremesen.

Verlagern Sie Ihr Körpergewicht wenn Sie beschleunigen.





Verlagern Sie Ihr Körpergewicht wenn Sie bremsen.



Den Regler in kleinen Schritten bewegen!  
Achten Sie stets auf einen festen und sicheren Stand auf dem Board

# AUFLADEN



# SPEZIFIKATIONEN

|                            |                  |                                               |
|----------------------------|------------------|-----------------------------------------------|
| <b>LB2</b>                 |                  | <b>Nabenmotorantrieb</b>                      |
|                            |                  | <b>Dualmotor 36V</b>                          |
| <b>Geschwindigkeit</b>     |                  | <b>35 km/h</b>                                |
| <b>Reichweite</b>          |                  | <b>25 km</b>                                  |
| <b>Tragfähigkeit</b>       |                  | <b>120 Kg</b>                                 |
| <b>Steigung</b>            |                  | <b>15°</b>                                    |
| <b>Motor</b>               | <b>Watt</b>      | <b>450 W*2</b>                                |
|                            | <b>Typ</b>       | <b>Nabenmotor *2</b>                          |
| <b>Gewicht</b>             | <b>Netto</b>     | <b>6,7 Kg</b>                                 |
|                            | <b>Brutto</b>    | <b>9,0 Kg</b>                                 |
| <b>Rollen</b>              |                  | <b>90 PU Rollen (Härte 80A)</b>               |
| <b>Brett</b>               |                  | <b>5 Schichten Ahorn + 2 Schichten Bambus</b> |
| <b>Batterie</b>            | <b>Spannung</b>  | <b>36V</b>                                    |
|                            | <b>Leistung</b>  | <b>4000 mAh</b>                               |
|                            | <b>Typ</b>       | <b>Lithium Batterie</b>                       |
|                            | <b>Gewicht</b>   | <b>1000 G</b>                                 |
|                            | <b>Ladedauer</b> | <b>4 Stunden</b>                              |
| <b>Fern-<br/>bedienung</b> | <b>Frequenz</b>  | <b>2,4 GHz</b>                                |
|                            | <b>Abstand</b>   | <b>14 m</b>                                   |
| <b>Produktabmessungen</b>  |                  | <b>930*265*125 mm</b>                         |

# GEWÄHRLEISTUNGSRECHT

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrer Entscheidung zum Kauf eines Gerätes aus dem Hause AsVIVA. Gemäß des zum 01. Januar 2002 geänderten europäischen Gewährleistungsrechts, steht Ihnen eine gesetzliche Gewährleistungsfrist von 2 Jahren zu.

Die Gewährleistungsfrist beginnt mit der Übergabe des Fahrrades durch den Fachhändler. Zum Nachweis des Kauf- bzw. Übergabe Datums heben Sie bitte die Kaufbelege wie Rechnung und Kassenzettel für die Dauer der Gewährleistungsfrist auf.

Neben der grundsätzlichen 2-jährigen Gewährleistungsfrist besteht eine gesetzliche sogenannte Umkehr der Beweislast für einen Zeitraum von 6 Monaten nach Übergabe des Produktes. Das bedeutet, dem Verkäufer obliegt es bei Auftreten eines Fehlers zu beweisen, **dass der Fehler zum Zeitpunkt der Übergabe noch nicht vorhanden war und nicht durch unsachgemäßen Gebrauch, funktionsbedingtem Verschleiß oder Missbrauch entstanden ist.**

## 1. Die Gewährleistung bezieht sich nicht auf:

- alle Teile des Gerätes, die einem funktionsbedingten Verschleiß unterliegen, soweit es sich nicht um Produktions- oder Materialfehler handelt
- Schäden, die durch unsachgemäße oder mangelhafte Pflege und nicht fachmännisch durchgeführte Reparaturen, Umbauten oder Austausch von Teilen entstehen,
- Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch und höhere Gewalt entstehen.

## 2. Berechtigte Gewährleistungsansprüche liegen vor, wenn:

- Der reklamierte Schaden oder Fehler zum Zeitpunkt der Übergabe an den Kunden bereits vorhanden war
- Kein natürlicher oder funktionsbedingter Verschleiß Ursache für die Abnutzung oder Veränderung des Gutes war ( siehe Liste Verschleißteile unter Garantiebedingungen! )
- Der Schaden oder Fehler nicht ursächlich dadurch entstanden ist, dass kein bestimmungsgemäßer Gebrauch des Gerätes erfolgte.

Falls Sie Fragen zu Ihrem Fitnessgerät haben, helfen Ihnen unsere Mitarbeiter der Serviceabteilung gerne weiter (sehen Sie dazu bitte in den Gewährleistungsbestimmungen nach).

Wir wünschen Ihnen immer viel Freude!

Ihr AsVIVA Team

# WARRANTY TERMS

Important!

Only the original packaging ensures adequate transport protection of the device and should therefore be kept at least in the statutory return period.

For our equipment we provide the legal warranty of 2 years.

For spare parts and repair orders, please contact your dealer or directly to AsVIVA, indicating the customer number or invoice number. Our service is available 24 hours.

Our service address: <https://www.asviva.de/contact>

To ensure that our service staff can help you optimally, please consider the following procedure:

1. Is a specific part damaged

Please tell us the exact part number using the parts list.

2. Is there a fault with the unit?

Should you have the possibility of a video recording e.g. mobile phone camera, pickup the error and send us the video or picture material.



As-STORES GmbH  
Kohnacker 9a  
D-41542 Dormagen

Homepage: <http://www.asviva.de>


# IMPORTANT INFO ABOUT YOUR PRODUCT

Thank you for being our valued customer. We are grateful for the confidence you have placed in us and hope we met your expectations. In order to deliver an impeccable product, all our products are subjected to a comprehensive quality control.

If nevertheless an item is defective and needs to be repaired, you do not like the product or you have any suggestions about it, please do not hesitate to contact our support team at [service@asviva.de](mailto:service@asviva.de). We will find a solution for your request together.

## WHAT NEEDS TO BE CONSIDERED?

- Our company issues a right of revocation for a period of 30 days. Please keep the shipping packaging during this period.
- Please note that during the right of revocation-period the products should only be tested and tried out. Using products over a period of 30 days or cover a mileage over 5km (for example bikes or indoor cycles) does not fall in the usual test phase.
- Your order was delivered packed and free curbside, therefore in case of revocation or defect it will be picked up again packaged and free curbside.
- If you have no more packaging, please contact us and after consultation we can send you one (Notice: reception of the packaging and collection of the device do not occur on the same day.
- The repair of a product takes place within our company. A local service is not possible.



# IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS



- The safety level of the board can only be maintained if it is regularly checked for damage and wear. Special attention should be paid to the wheels, the brakes and the moving elements.
- If you pass on the board to someone else or let someone else use it, make sure that they are familiar with the contents of these operating instructions.
- Before using the device for the first time and also later at regular intervals, check that all connections are secure.
- Only use the board if it is working properly.
- Make sure that you and other people never put any part of your body into the area of moving parts.
- The board may only be used as intended. Used for relaxing locomotion; Competitions, acrobatics, extreme sports or similar applications are excluded.
- The board must not be modified, manipulated or damaged and operated outside of the parameters / limit values described.
- The permissible total weight is 120 kg, which must not be exceeded.
- Wear a suitable protective helmet every time you ride. According to DIN EN 1078, this is recommended in order to protect your personal safety.
- If components are exchanged by the customer, only original parts from the manufacturer may be used (non-compliance leads to loss of guarantee).
- Intended use also includes compliance with the operating, servicing and maintenance conditions specified by the manufacturer.
- Please always wear footwear that gives you adequate support on the step, especially when it is wet.
- Extreme operations (jumps etc.) are by no means permitted with this model!
- To adjust to the handling characteristics of your new board, we recommend taking your first ride away from traffic.
- For safety reasons, it is forbidden to listen to music through headphones in traffic, as you can no longer react to warning noises.
- Striking, light-colored clothing increases your safety, especially at night. With additional reflective surfaces on your clothing, you can be seen even better in the dark.
- Always keep to the extreme right-hand side of the lane and only overtake on the left.

# INTENDED USE



 The electric skateboard is not a toy, should be treated with appropriate caution. Always practice safety first-as it is possible to lose balance and cause a collision or fall. Ensure that you use the board in a safe appropriate environment, and always wear appropriate safety gear.



Safety Gear: we recommend that you wear full safety gear while riding. Please wear a suitable skateboard helmet, elbow pads, knee pads, and gloves.



Wear shoes: Flipflops or similar loose footwear are not suitable for riding wear.



The skateboard is designed for rider over 10 years old and above.



Only one person riding for each skateboard at a time. The maximum load of the board is 150kg. Exceeding this weight will compromise the structural integrity of the skateboard, as well as remote and functionality, and may cause board damage, losing control or other breakage.



Please observe your local traffic laws and regulations.



The board is designed to drive on flat and paved surfaces. Avoid driving on sand, gravel, mud, rugged or open ground. Do not drive on slippery ground, such as snow, ice or wet ground.




Keep fingers, hairs, and clothing away from motors, wheels and moving parts.




Do not open or tamper with electronics housing. Electric shock is possible and this also voids the warranty.

## PARTS DIAGRAM




- |                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| <b>1</b> Deck              | <b>2</b> Front truck  |
| <b>3</b> Drive truck kit   | <b>4</b> Battery case |
| <b>5</b> Controller case   | <b>6</b> Charge port  |
| <b>7</b> Battery indicator | <b>8</b> Power button |

# REMOTE CONTROL




## PAIR INSTRUCTION

At the first step, the Board and Remote must be paired. Before mstarting, to ensure the Board and Remote are turn off.




Turn on the board



Press the power button for 5 seconds, then the power button light will flash.




Turn on the remote, then press the pair button. the signal indicator will flash and the power button light will flash with same frequency. Then means the paired successfully.




Push the joystick, forward to test the accelerate and backward to test the brake. After tested all function work normal you can start your riding.


# PREPARATION




1. Be sure that wear a helmet and safty gear when you ride it



2. Confirm the front direction of the skateboard



3. Confirm the position on the skateboard, The feet stand on the widest front and back skateboard.




4. Please start with the low speed mode to be familiar with the accelerate and brake of the skateboard.



5. Please stop riding by remote control brake operation, then get down your front foot at first and then get down your back foot.

# DRIVE

Turn the control forward to accelerate



Turn the controller backwards to brake

Shift your body weight forward when you accelerate




Shift your body weight when you slow down






Move the controller in small steps !  
Always make sure that you stand firmly and securely on the board

# CHARGE



USB



# SPECIFICATION

|                         |                         |                                  |
|-------------------------|-------------------------|----------------------------------|
| <b>LB2</b>              |                         | Hub motor Drive                  |
|                         |                         | Dualmotor 36V                    |
| <b>Speed</b>            |                         | 35 km/h                          |
| <b>Mileage</b>          |                         | 25 km                            |
| <b>Max load</b>         |                         | 120 Kg                           |
| <b>climbing ability</b> |                         | 15°                              |
| <b>Motor</b>            | <b>Watts</b>            | 450 W*2                          |
|                         | <b>Type</b>             | Hub motor *2                     |
| <b>Weight</b>           | <b>N.W.</b>             | 6,7 Kg                           |
|                         | <b>G.W.</b>             | 9,0 Kg                           |
| <b>Wheel</b>            |                         | 90 mm PU wheel (hardness 80A)    |
| <b>Board</b>            |                         | 5 layers maple + 2 layers bamboo |
| <b>Battery</b>          | <b>Voltage</b>          | 36V                              |
|                         | <b>Capacity</b>         | 4000mAh                          |
|                         | <b>Type</b>             | Lithium Battery                  |
|                         | <b>Weight</b>           | 1000 G                           |
|                         | <b>Charge</b>           | 4 hours                          |
| <b>Remote control</b>   | <b>Frequency</b>        | 2,4 GHz                          |
|                         | <b>Control distance</b> | 14 m                             |
| <b>Product Size</b>     |                         | 930*265*125 mm                   |

# WARRANTY DEVICE

Congratulations on your decision to purchase a device from AsVIVA.

According to the European guarantee law, amended as of January 1, 2002,

You have a legal warranty period of 2 years.

The guarantee period begins with the handover of the device by the specialist dealer.

In order to prove the date of purchase or handing over, please keep the purchase documents such as the invoice and the cash note for the duration of the warranty period.

In addition to the basic two-year warranty period, there is a statutory

So-called reversal of the burden of proof for a period of 6 months after delivery of the product. This means that the seller is responsible for proving, if an error occurs,

**That the defect was not present at the time of handing over and was not caused by improper use, function-related wear or abuse.**

## 1. The warranty does not cover:

- all parts of the device which are subject to wear due to function, in so far as they are not production or material defects.
- Damage caused by improper or faulty maintenance and repairs, alterations or replacement of parts which have not been carried out by a qualified person.
- Damage caused by improper use and force majeure.

## 2. Authorized warranty claims are provided if:

- The claim or defect at the time of handing over to the customer already existed.
- No natural or function-related wear Cause of the wear or alteration of the goods (see list of wear parts)!
- The damage or defect is not caused by the fact that the device was not used as intended.

If you have questions about your product, our staff will help you  
Service department.

**We wish you lots of fun and success with your new device!**

**Your ASVIVA Team**

# EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

## EC Declaration of Conformity

In accordance with EN ISO/IEC 17050-1: 2010

Wir / We As-STORES GmbH / Kohnacker 9A / 41542 Dormagen

erklären, dass das nachstehende Produkt / declare under own responsibility, that the following product-incl. variants

### In accordance with the following Directive(s):

2014/30/EU the Electromagnetic Compatibility Directive

2006/42/EC the Machinery Directive


### Hereby declare that:

Equipment AsVIVA ELEKTRO SKATEBOARD

Model number LB1 / LB2 (H2B-02)

are in compliance with actual EU standards, especially

- EN 301 489-1 V1.9.2 (2011-09)
- EN 301 489-3 V1.6.1 (2013-08)
- EN 60950-1:2006+A2:2013
- EN 62479:2010
- EN 300 440-1 V1.6.1 (2010-08)
- EN 300 440-2 V1.4.1 (2010-08)

| Company:                                                                                                                                                              | Representative:                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| As-STORES GmbH<br>Kohnacker 9a<br>41542 Dormagen<br><br>E-Mail: legal@as-stores.com<br>Fon: +49 2133 - 936 750 7<br>Web: www.asviva.de<br>Fax: +49 911 - 30 844-23331 | Fuat Aslan<br>CEO<br><br>Signed 2019-06-03<br>Document ref No. D1<br> |

The technical documentation for the machinery is available from:

Name: As-STORES GmbH

Address: Kohnacker 9a / 41542 Dormagen

