

HEIMTRAINER




VIVA

Professionell-Fitness-Equipment

Lifestyle for you!

BEDIENUNGSHANDBUCH

H16



Version L-BM

CE

INHALTSANGABE

| | |
|---------------------------------------|----|
| GEWÄHRLEISTUNGSBESTIMMUNGEN | 3 |
| WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE (1) | 4 |
| WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE (2) | 5 |
| EXPLOSIONSZEICHNUNG (1) | 6 |
| TEILELISTE (1) | 7 |
| TEILELISTE (2) | 8 |
| TEILELISTE (3) | 9 |
| TEILELISTE (4) | 10 |
| ZUSAMMENBAU (1) | 11 |
| ZUSAMMENBAU (2) | 12 |
| ZUSAMMENBAU (3) | 13 |
| ZUSAMMENBAU (4) | 14 |
| ZUSAMMENBAU (5) | 15 |
| ZUSAMMENBAU (6) | 16 |
| ZUSAMMENBAU (7) | 17 |
| COMPUTERFUNKTIONEN (1) | 18 |
| COMPUTERFUNKTIONEN (2) | 19 |
| AUFWÄRMEN UND DEHNEN (1) | 20 |
| AUFWÄRMEN UND DEHNEN (2) | 21 |
| TRAININGSHINWEISE | 22 |
| PULSMESSTABELLE | 23 |
| TECHNISCHE DATEN / WARTUNG UND PFLEGE | 24 |
| STÖRUNGSSUCHE | 25 |
| GEWÄHRLEISTUNGSRECHT | 26 |

GEWÄHRLEISTUNGSBESTIMMUNGEN

Wichtig !

Nur die Originalverpackung gewährleistet einen ausreichenden Transportschutz des Gerätes und sollte deshalb mindestens in der gesetzlichen – Rückgabezeit aufbewahrt werden.

Für unsere Geräte leisten wir die gesetzliche Gewährleistung von 2 Jahren.

Ersatzteilbestellungen und Reparaturaufträge richten Sie bitte per e-Mail, unter Angabe der Kundennummer bzw. Rechnungsnummer an Ihren Händler oder direkt an AsVIVA. Unser Service ist 24 h per e-Mail erreichbar und meldet sich nach Bedarf auch tel. bei Ihnen zurück.

Bitte beachten Sie, dass die schriftliche Kontaktaufnahme mit detaillierter Beschreibung in den meisten Fällen schneller zum Erfolg führt, als die tel. Kontaktaufnahme. Hierbei können wir Ihnen nach Bedarf direkt weitere Unterlagen zur Prüfung bzw. Behebung der Störung zukommen lassen.

Damit Ihnen unsere Service-Mitarbeiter optimal weiterhelfen können, beachten Sie bitte folgende Vorgehensweise:

1. Ist ein bestimmtes Teil beschädigt?

Teilen Sie uns bitte anhand der Explosionszeichnung die genaue Teilenummer mit.

2. Liegt eine Störung beim Gerät vor?

Sollten Sie die Möglichkeit einer Video-Aufnahme z.B. Handy-Kamera haben, nehmen Sie die Störung auf und senden uns das Video- oder Bildmaterial zu.



D- 41539 Dormagen
Kölnerstr.144

E-Mail : info@asviva.de
Internetadresse : www.asviva.de

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE (1)



- Das Sicherheitsniveau des Gerätes kann nur gehalten werden, wenn es regelmäßig auf Schäden und Verschleiß geprüft wird. Dabei ist ein besonderes Augenmerk auf die Endkappen/Rollen der Standfüße, die Trittpedale, die Handgriffe und die beweglichen Elemente zu richten.
- Wenn Sie dieses Gerät weitergeben oder von einer anderen Person benutzen lassen, stellen Sie sicher, dass derjenige den Inhalt dieser Gebrauchsanleitung kennt.
- Dieses Gerät darf immer nur von einer Person zum Trainieren benutzt werden.
- Überprüfen Sie vor der ersten Benutzung und dann auch später in regelmäßigen Abständen alle Schrauben, Bolzen und andere Verbindungen auf festen Sitz.
- Entfernen Sie alle scharfkantigen Gegenstände aus dem Umfeld des Gerätes, bevor Sie mit dem Training beginnen.
- Trainieren Sie nur auf dem Gerät, wenn es einwandfrei funktioniert.
- Defekte Teile sind sofort auszutauschen und / oder das Gerät ist bis zur Instandsetzung nicht mehr zu benutzen.
- Eltern und andere Aufsichtspersonen sollten sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, da aufgrund des natürlichen Spieltriebes und der Experimentierfreudigkeit der Kinder mit Situationen zu rechnen ist, für die die Trainingsgeräte nicht gebaut sind.
- Wenn Sie Kinder an dem Gerät trainieren lassen, sollten Sie deren geistige und körperliche Entwicklung und vor allem deren Temperament berücksichtigen. Sie sollten die Kinder ggf. beaufsichtigen und vor allem auf die richtige Benutzung des Gerätes hinweisen. Als Spielzeug sind die Trainingsgeräte auf keinen Fall geeignet.
- Bitte beachten Sie beim Aufstellen des Gerätes, dass in jede Richtung ausreichend Freiraum vorhanden ist.
- Kinder sollten nicht unbeaufsichtigt in die Nähe des Gerätes kommen, da sie aufgrund Ihres natürlichen Spieltriebes das Gerät in einer Art und MODE gebrauchen könnten, wofür es nicht vorgesehen ist und dadurch können Unfälle entstehen.
- Bitte beachten Sie, dass inkorrektes und exzessives Training Ihre Gesundheit gefährden kann.
- Bitte beachten Sie, dass Hebel und andere Einstellmechanismen nicht in den Bewegungsbereich während der Übung ragen und den Ablauf stören.
- Beim Aufstellen des Gerätes sollten Sie darauf achten, dass das Gerät stabil steht und evtl. Bodenunebenheiten ausgeglichen werden.
- Tragen Sie immer Trainingskleidung und Schuhe, die für ein Fitnesstraining geeignet sind, wenn Sie auf dem Gerät trainieren. Die Kleidung muss so beschaffen sein, dass diese nicht aufgrund Ihrer Form (z.B. Länge) während des Trainings irgendwo hängen bleiben kann. Die Schuhe sollten passend zum Trainingsgerät gewählt werden, grundsätzlich dem Fuß einen festen Halt geben und eine rutschfeste Sohle besitzen.
- Grundsätzlich sollten Sie vor der Aufnahme eines Trainings Ihren Arzt konsultieren. Er kann Ihnen konkrete Angaben machen, welche Belastungsintensität für Sie geeignet ist und Ihnen Tipps zum Training und zur Ernährung geben.

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE (2)


Bitte lesen Sie die Anleitung genau durch, bevor Sie mit dem Zusammenbau beginnen!

Achten Sie beim Anziehen der Schraubverbindungen darauf, dass der Bewegungsablauf nicht durch zu festes anziehen beeinträchtigt wird.


Bewegliche Gelenkteile (Gleitlager usw.) müssen von Zeit zu Zeit mit handelsüblichem Schmierfett eingefettet werden.

- Bauen Sie das Gerät nach der Aufbauanleitung auf und verwenden Sie nur die für den Aufbau des Gerätes beigefügten gerätespezifischen Einzelteile. Kontrollieren Sie vor der Montage die Vollständigkeit der Lieferung anhand der Stückliste der Montage- und Bedienungsanleitung.
- Stellen Sie das Gerät an einem trockenen, ebenen Ort auf und schützen Sie es vor Feuchtigkeit. Sofern Sie den Aufstellort besonders gegen Druckstellen, Verschmutzungen o. ä. schützen möchten, empfehlen wir Ihnen eine geeignete, rutschfeste Unterlage unter das Gerät zu legen.
- Generell gilt, dass Sportgeräte kein Spielzeug sind. Sie dürfen daher nur bestimmungsgemäß und von entsprechend informierten bzw. unterwiesenen Personen benutzt werden.
- Wenn Sie Schwindelgefühle, Übelkeit, Brustschmerzen oder andere anormale Symptome verspüren, stoppen Sie sofort das Training und konsultieren Sie Ihren Arzt.
- Personen wie Kinder, Invaliden und behinderte Menschen sollten das Gerät nur im Beisein einer weiteren Person, die eine Hilfestellung und Anleitung geben kann, benutzen.
- Achten Sie darauf, dass Sie und andere Personen sich niemals mit irgendwelchen Körperteilen in den Bereich von sich bewegenden Teilen begeben.
- Beachten Sie bei der Einstellung von verstellbaren Teilen auf die richtige Position bzw. die markierte, maximale Einstellposition
- Trainieren Sie nie unmittelbar nach Mahlzeiten!
- Untersuchen sie das Gerät vor jedem Gebrauch auf lose Bestandteile.
- Stellen Sie das Gerät nur auf stabilen Flächen ab.
- **Das Gerät nicht verwenden, wenn Sie mehr als 100 Kg wiegen.**









EXPLOSIONSZEICHNUNG (1)



TEILELISTE (1)

| PART NO. | DRAWING | DESCRIPTION | QTY |
|----------|---|---------------|-----|
| 17 |  | Carriage bolt | 4 |
| 18 |  | Allen bolt | 4 |
| 22 |  | Allen bolt | 4 |
| 24 |  | Allen bolt | 1 |
| 35 |  | Flat washer | 2 |
| 93 |  | Flat washer | 4 |
| 37 |  | Flat washer | 4 |
| 39 |  | Curve washer | 4 |
| 44 |  | Domed nut | 1 |
| 45 |  | Domed nut | 8 |
| 54 |  | Lock pin | 1 |
| 55 |  | Lock pin 1 | 1 |
| 56 |  | Lock pin 2 | 1 |
| 70 |  | Spring knob | 1 |
| 87 |  | Allen wrench | 1 |
| 88 |  | Spanner | 1 |

TEILELISTE (2)

| | | | |
|---|--|---|--|
|  <p>NO.1</p> |  <p>NO.84</p> |  <p>NO.6/07</p> |  <p>NO.83</p> |
|  <p>NO.8</p> |  <p>NO.4</p> |  <p>NO.5</p> |  <p>NO.9</p> |
|  <p>NO.3</p> |  <p>NO.79</p> |  <p>NO.76</p> |  <p>NO.77</p> |

TEILELISTE (3)

| PART NO. | DESCRIPTION | QTY |
|-----------------|-----------------------------|------------|
| 01 | Front support | 1 |
| 02 | Rear support | 1 |
| 03 | Meter bracket | 1 |
| 04 | Seat support | 1 |
| 05 | Handlebar | 1 |
| 06 | Back cushion adjusting tube | 1 |
| 07 | Back cushion tube | 1 |
| 08 | Front stabilizer | 1 |
| 09 | Rear stabilizer | 1 |
| 10 | Axle | 1 |
| 11 | Belt pulley 1 | 1 |
| 12 | Flywheel | 1 |
| 13 | Fixed plate | 2 |
| 14 | Magnet bracket | 1 |
| 15 | Belt pulley 2 | 1 |
| 16 | Flange nut | 2 |
| 17 | Carriage bolt | 4 |
| 18 | Carriage bolt | 4 |
| 19 | Hex head bolt | 2 |
| 20 | Hex head nut | 2 |
| 21 | Axle | 1 |
| 22 | Allen bolt | 4 |
| 23 | Adjusting set | 2 |
| 24 | Allen bolt | 1 |
| 25 | Allen bolt | 1 |
| 26 | Allen bolt | 2 |
| 27 | Fixed plate | 1 |
| 28 | Self-tapping screw | 1 |
| 29 | Screw | 7 |
| 30 | Screw | 1 |
| 31 | Screw | 1 |
| 32 | Self-tapping screw | 8 |
| 33 | Screw | 2 |
| 34 | Circlip | 1 |
| 35 | Flat washer | 2 |
| 36 | Flat washer | 3 |
| 37 | Flat washer | 8 |
| 38 | Axle | 1 |
| 39 | Curve washer | 4 |
| 40 | Plastic washer | 2 |
| 41 | Lower pulse wire | 1 |
| 42 | Nylon nut | 2 |
| 43 | Nylon nut | 3 |
| 44 | Domed nut | 1 |
| 45 | Domed nut | 9 |
| 46 | Circlip | 6 |
| 47 | Nylon nut | 1 |
| 48 | Spring | 1 |
| 49 | Idler wheel | 1 |
| 50 | Flat washer | 1 |

ZUSAMMENBAU (1)

WARNUNG!

Gehen Sie äußerst sorgfältig mit den Teilen um, unkorrekte Montage kann Verletzungen hervorrufen.


BEACHTEN SIE:

Bevor Sie mit der Montage starten, lesen und verstehen Sie alle Instruktionen.

Ausklappen

Ziehen Sie den Sicherungsstift (54), wie auf dem Bild zu sehen ist.


Setzen Sie den Sicherungsstift (54) wieder ein wenn Sie das Fahrrad komplett öffnen, wie auf dem Bild zu sehen.



ZUSAMMENBAU (2)

Montage der Standfüße

Ziehen Sie den Sicherungsstift (54) aus dem Hauptrahmen (01) und bringen Sie diesen in die richtige Position. Stecken Sie den Sicherungsstift wieder in den Hauptrahmen (01) und befestigen Sie den vorderen und hinteren Stabilisator (08 & 09) mit dem Hauptrahmen (01). Fixieren Sie diese mit gewellten Unterlegscheiben (39) und Hutmuttern (45).




ZUSAMMENBAU (3)


Montage der Pedale

Das linke und rechte Pedal (76) und (77) sind mit "L" und "R" gekennzeichnet. Befestigen Sie diese am entsprechenden Kurbelarm. Das rechte Pedal gehört auf die rechte Seite des Trainers (wenn Sie auf dem Gerät sitzen). Beachten Sie, dass das rechte Pedal (77) im Uhrzeigersinn und das linke Pedal (76) gegen den Uhrzeigersinn geschraubt werden muss.

88



1PC




ZUSAMMENBAU (4)


Montage des Computers


Befestigen Sie die Computer Halterung (03) mit dem Hauptrahmen (01), den Schraube (24), Unterlegscheibe (35) und Hutmutter (44) und setzen Sie den Sicherungsstift (55).

Befestigen Sie den Computer (79) an die vorgesehene Halterung (03).

Verbinden Sie das Sensorkabel (86) mit dem Anschluss-Stecker (41) auf der Rückseite des Computers (79).




| | | | |
|----|---|------|----------|
| 55 |  | 1PC | φ5.8x51L |
| 44 |  | 1PC | M6 |
| 35 |  | 2PCS | |
| 24 |  | 1PC | M6x45L |
| 87 |  | 1PC | |
| 88 |  | 1PC | |



ZUSAMMENBAU (5)

Montage des Sattels

Führen Sie den Sitz (83) an die Sattelstange (04) und befestigen diesen mit Unterlegscheiben (36) und Nylon Muttern (43). Führen Sie die Sattelstange (04) in den Hauptrahmen (01) und befestigen diese mit dem Feststellknopf (70).




ZUSAMMENBAU (7)

Montage des Sattels

Befestigen Sie das Rückenpolster (84) mit dem Rückenpolster Rohr (07), mit den Schrauben (22) und Federring (93).

Setzen Sie den Sicherungsstift (56) an das Rückenkissen Rohr (07).

Überprüfen Sie ob alle Schrauben und Muttern fest angezogen sind, bevor Sie das Gerät benutzen.



COMPUTERFUNKTIONEN (1)

HINWEISS: Der Computer kann von dieser Abbildung abweichen.



HINWEIS :

1. Der Computer schaltet sich automatisch ohne Signalempfang nach 4 Minuten aus.
2. Drücken Sie eine beliebige Taste um den Computer wieder einzuschalten.
3. Die Anzeigen Kalorien / Distanz müssen mit 10 multipliziert werden.

Sollte die Computer-Anzeige keine Werte anzeigen, überprüfen Sie bitte sorgfältig alle Steckverbindungen auf einwandfreien Kontakt!

Die mit diesem Computer ermittelten und angezeigten Werte für den Kalorienverbrauch dienen lediglich als Anhaltspunkt für eine Person mittlerer Statur bei mittlerer Widerstandseinstellung und können erheblich von dem tatsächlichen Kalorienverbrauch abweichen.

Dieser Computer wurde nach den entsprechend zutreffenden EMV Normen getestet. Dennoch ist es möglich, dass die Anzeige, insbesondere durch elektrostatische Entladungen, gestört werden kann. Dies kann sich in einem ungewollten „Reset“ oder in einer fehlerhaften Anzeige auswirken. In einem solchen Fall müssen Sie lediglich den Computer neu starten (aus- bzw. wieder einschalten).

Spezifikationen:

| | |
|----------|----------------------|
| TIME | 0:00~99:59MIN |
| SPEED | 0.0~999.9ML/H (KM/H) |
| DISTANCE | 0.0~999.9ML (KM) |
| CALORIES | 0.0~999.9K(CAL) |
| ODOMETER | 0.00~99.99ML (KM) |
| PULSE | 40~240BPM |

COMPUTERFUNKTIONEN (2)

FUNKTIONSTASTEN:

MODE: Mit dieser Taste wählen Sie die verschiedenen Funktionen.

FUNKTIONEN:

1. ZEIT (TIME):

Drücken Sie die „MODE“-Taste bis der Zeiger auf „TIME“ stehen bleibt. Dies ist die Anzeige der gesamten Trainingszeit.

2. SPEED (GESCHWINDIGKEIT) :

Drücken Sie die „MODE“-Taste bis der Zeiger auf „SPEED“ stehen bleibt. Dies ist die Anzeige der Geschwindigkeit, welche während des Trainings erreicht wird.

3. DISTANCE (DISTANZ):

Drücken Sie die „MODE“-Taste bis der Zeiger auf „DISTANCE“ stehen bleibt. Dies ist die Anzeige der aktuellen Trainingsdistanz.

4. CALORIES (KALORIEN):

Drücken Sie die „MODE“-Taste bis der Zeiger auf „CALORIES“ stehen bleibt. Dies ist die Anzeige der verbrauchten Kalorien.

5. ODOMETER (GESAMTSTRECKE):

Drücken Sie die „MODE“-Taste bis der Zeiger auf „ODOMETER“ stehen bleibt. Dies ist die Anzeige der insgesamt zurückgelegten Trainingsdistanz.

6. PULS RATE (PULS):

Drücken Sie die „MODE“-Taste bis der Zeiger auf „PULSE“ stehen bleibt. Bevor der Puls gemessen werden kann, müssen Sie beide Hände an den Griffen positionieren. Der Puls wird nach ca. 3-4 Sek. angezeigt. Beachten Sie, dass der anfangs angezeigte Puls etwas höher ist. Der korrekte Puls erscheint ca. 6 Sek. nach der ersten Anzeige. Bitte beachten Sie, dass der angezeigte Wert nicht EKG genau ist. Wenn Sie die Hände von den Kontakten nehmen wird die Pulsanzeige unterbrochen.

7. SCAN:

Drücken Sie die „MODE“-Taste bis der Zeiger auf „SCAN“ stehen bleibt. Hier wechselt die Anzeige alle 4 Sekunden die Funktionen in folgender Reihenfolge:

TIME--SPEED--DISTANCE--CALORIES--ODOMETER--PULSE

AUFWÄRMEN UND DEHNEN (1)

Aufwärmphase und Abkühlphase

Jede Trainingseinheit sollte aus drei Phasen bestehen, um Verletzungen zu vermeiden und Muskelkater vorzubeugen:

- 1. Aufwärmphase:**
5 bis 10 Minuten Gymnastik und Stretching, Vorbereitung des Organismus auf die bevorstehende Trainingsleistung
- 2. Trainingsphase:**
15 bis 40 Minuten intensives aber nicht zu überforderndes Training
- 3. Abkühlphase:**
5 bis 10 Minuten Gymnastik und Stretching um die Muskulatur zu lockern und Muskelkater vorzubeugen

Wir empfehlen Ihnen die folgenden Übungen für die Aufwärmphase und die Abkühlphase:

Zehen berühren:

Beugen Sie sich mit durchgedrückten Knien langsam nach vorne und lassen Sie Ihre Schultern und Ihren Rücken locker, während Sie versuchen, Ihre Zehen zu berühren. Gehen Sie so weit runter wie Sie können und halten Sie die Position 15 Sekunden lang.



Schulterheben:

Heben Sie Ihre rechte Schulter nach oben, hin zu Ihrem Ohr und halten Sie die Position einen Moment lang. Wiederholen Sie die Übung anschließend mit Ihrer linken Schulter.



Kopffrollen:

Legen Sie Ihren Kopf nach rechts und halten Sie die Position einen Moment lang. Dabei spüren Sie, wie Ihre linke Nackenmuskulatur gedehnt wird. Legen Sie Ihren Kopf anschließend in den Nacken, recken Sie Ihr Kinn nach oben und öffnen Sie Ihren Mund. Legen Sie Ihren Kopf dann nach links, und spüren Sie die Dehnung Ihrer rechten Nackenmuskeln. Legen Sie zum Schluss Ihr Kinn so weit wie möglich auf Ihre Brust, und halten Sie die Position erneut für einen Moment.



AUFWÄRMEN UND DEHNEN (2)

Dehnung der hinteren Oberschenkmuskulatur:

Setzen Sie sich auf den Boden und strecken Sie Ihr rechtes Bein. Winkeln Sie Ihr linkes Bein so an, dass die Fußsohle die Innenseite Ihres rechten Oberschenkels berührt. Beugen Sie sich nun so weit wie möglich nach vorne und versuchen Sie, die Zehen an Ihrem rechten Bein zu berühren. Halten Sie diese Position 15 Sekunden lang. Wiederholen Sie die Übung anschließend mit Ihrem linken Bein.



Dehnung der inneren Oberschenkelmuskulatur:

Setzen Sie sich auf den Boden und winkeln Sie Ihre Beine so an, dass sich die Fußsohlen berühren und Ihre Knie dabei nach außen zeigen. Ziehen Sie Ihre Füße nun so weit wie möglich zu Ihrem Körper, ohne Sie dabei vom Boden anzuheben. Drücken Sie Ihre Knie langsam nach unten. Halten Sie diese Position 15 Sekunden lang.



Seitliches Dehnen:

Strecken Sie Ihre Arme nach oben. Versuchen Sie nun, Ihren rechten Arm so weit wie möglich nach oben zu strecken, dabei spüren Sie, wie Ihre rechte Seite gedehnt wird. Halten Sie diese Position einen Moment lang. Wiederholen Sie die Übung anschließend mit Ihrem linken Arm.



Dehnen der Wadenmuskeln und der Achillessehne:

Lehnen Sie sich mit Ihren Handflächen gegen eine Wand und stellen Sie Ihren rechten Fuß bei durchgedrücktem Knie so weit wie möglich nach hinten. Ihr linkes Bein ist angewinkelt, das linke Knie befindet sich etwa unterhalb Ihres Beckens. Bewegen Sie sich nun mit Ihrer Hüfte in Richtung Wand, so dass Sie die Dehnung in Ihrer rechten Wade spüren. Heben Sie dabei nicht die Ferse an. Halten Sie diese Position 15 Sekunden lang. Wiederholen Sie die Übung anschließend mit Ihrem linken Bein.



TRAININGSHINWEISE

Trainingshinweise

Um spürbare körperliche und gesundheitliche Verbesserungen zu erreichen, müssen für die Bestimmung des erforderlichen Trainingsaufwandes die folgenden Faktoren beachtet werden:

1. Intensität

Die Stufe der körperlichen Belastung beim Training muss den Punkt der normalen Belastung überschreiten, ohne dabei den Punkt der Atemlosigkeit bzw. Erschöpfung zu erreichen. Ein geeigneter Richtwert für ein effektives Training kann dabei der Puls sein. Dieser sollte sich während des Trainings im Bereich zwischen 70% und 85% des Maximalpulses befinden.

(Ermittlung und Berechnung siehe Pulsmesstabelle).

Während der ersten Wochen sollte sich der Puls während des Trainings im unteren Bereich von 70 % des Maximalpulses befinden. Im Laufe der darauf folgenden Wochen und Monate sollte die Pulsfrequenz langsam bis zur Obergrenze von 85 % des Maximalpulses gesteigert werden.

Je größer die Kondition des Trainierenden wird, desto mehr müssen die Trainingsanforderungen gesteigert werden. Dieses ist durch eine Verlängerung der Trainingsdauer und/oder einer Erhöhung der Schwierigkeitsstufen möglich.

2. Häufigkeit

Die meisten Experten empfehlen die Kombination aus einer gesundheitsbewussten Ernährung, die entsprechend dem Trainingsziel abgestimmt werden muss und körperliche Ertüchtigung drei- bis fünfmal die Woche. Ein normaler Erwachsener muss zweimal die Woche trainieren, um seine derzeitige Verfassung zu erhalten.

Um seine Kondition zu verbessern und sein Körpergewicht zu verändern benötigt er mindestens 3 Trainingseinheiten je Woche.

3. Gestaltung des Trainings

Jede Trainingseinheit sollte aus 3 Trainingsphasen bestehen:

„Aufwärm-Phase“, „Trainings-Phase“ und „Abkühl-Phase“.

In der „Aufwärm-Phase“ soll die Körpertemperatur und die Sauerstoffzufuhr langsam gesteigert werden. Dieses ist durch gymnastische Übungen über eine Dauer von 5 bis 10 Minuten möglich.

Danach sollte das eigentliche Training („Trainings-Phase“) beginnen. Die Trainingsbelastung sollte erst einige Minuten gering sein und dann für eine Periode von 15 bis 30 Minuten auf die entsprechende Trainingsintensität gesteigert werden. Um den Kreislauf nach der Trainingsphase zu unterstützen und Muskelkater oder Zerrungen vorzubeugen, sollte nach der „Trainings-Phase“ eine „Abkühl-Phase“ eingehalten werden. In dieser sollten, 5 bis 10 Minuten lang, Dehnungsübungen und/oder leichte gymnastische Übungen durchgeführt werden.

4. Motivation

Der Schlüssel für ein erfolgreiches Trainingsprogramm ist Regelmäßigkeit.

Sie sollten sich einen festen Zeitpunkt und Platz pro Trainingstag einrichten und sich auch geistig auf das Training vorbereiten. Trainieren Sie nur gut gelaunt und halten Sie sich stets Ihr Ziel vor Augen. Bei kontinuierlichem Training werden Sie Tag für Tag feststellen, wie Sie sich weiterentwickeln und Ihrem persönlichen Trainingsziel Stück für Stück näher kommen.

Alle Empfehlungen in dieser Anleitung gelten nur für gesunde Personen und sind nicht für Herz-/Kreislauf-Patienten geeignet!

Alle Hinweise sind nur ein grober Anhaltspunkt für eine Trainings Gestaltung. Für Ihre speziellen persönlichen Anforderungen gibt Ihnen ggf. Ihr Arzt entsprechende Hinweise.

PULSMESSTABELLE

Zielpuls-Tabelle

Die folgende Tabelle zeigt Ihnen die geschätzten Ziel-Pulse für unterschiedliche Alterskategorien. Suchen Sie sich die Kategorie aus, die Ihnen am nächsten kommt und Sie finden die Herzfrequenz:

| Alter | Ziel Puls Zone 50-75 % | Durchschn. Maximum Puls 100 % |
|----------|----------------------------|-------------------------------|
| 20 Jahre | 100-150 Schläge pro Minute | 200 |
| 25 Jahre | 98-146 Schläge pro Minute | 195 |
| 30 Jahre | 95-142 Schläge pro Minute | 190 |
| 35 Jahre | 93-138 Schläge pro Minute | 185 |
| 40 Jahre | 90-135 Schläge pro Minute | 180 |
| 45 Jahre | 88-131 Schläge pro Minute | 175 |
| 50 Jahre | 85-127 Schläge pro Minute | 170 |
| 55 Jahre | 83-123 Schläge pro Minute | 165 |
| 60 Jahre | 80-120 Schläge pro Minute | 160 |
| 65 Jahre | 78-116 Schläge pro Minute | 155 |
| 70 Jahre | 75-113 Schläge pro Minute | 150 |
| 75 Jahre | 73-110 Schläge pro Minute | 145 |
| 80 Jahre | 70-105 Schläge pro Minute | 140 |
| 85 Jahre | 68-100 Schläge pro Minute | 135 |
| 90 Jahre | 65-98 Schläge pro Minute | 130 |

Ihr Maximum-Puls beträgt ungefähr 220 minus Ihres Alters. Die obigen Zahlen sind Durchschnittswerte und sollten als allgemeine Richtlinien verwendet werden.

ACHTUNG, Bitte folgendes Beachten:

Einige Bluthochdruck-Medikamente erniedrigen Ihren Maximum-Puls und so auch den Ziel-Pulsbereich. **Sie sollten in diesem Fall gemeinsam mit Ihrem Arzt Ihr Trainingsprogramm besprechen.**

Wenn Sie mit einem Trainingsprogramm beginnen, sollten Sie mit dem Ziel-Puls im Bereich 50% während der ersten Wochen liegen. Sie können dann zunehmend steigern, bis Sie den 75%- Bereich halten. Nach sechs Monaten oder mehr, in denen Sie regelmäßiges Training absolviert haben, können Sie eventuell auch ohne Problem im Bereich 85% trainieren, wenn Sie wollen. Das ist jedoch nicht notwendig, um in Form zu bleiben!

TECHNISCHE DATEN / WARTUNG UND PFLEGE

WARTUNG UND PFLEGE

Es empfiehlt sich, alle Geräteteile, die sich lösen könnten (Schrauben, Muttern u.ä.) regelmäßig (etwa alle 1 bis 2 Wochen, bzw. je nach Benutzungshäufigkeit) zu kontrollieren, um Unfälle durch sich lösende Einzelteile zu vermeiden.

Wenn Sie Ihr Gerät pflegen möchten, verwenden Sie zur Reinigung keine aggressiven Reinigungsmittel, sondern beseitigen Sie Verschmutzungen und Staub mit einem weichen, evtl. leicht feuchten Tuch.

Vermeiden Sie jedoch den Kontakt von Flüssigkeiten jeglicher Art mit dem Computer oder dem Geräteinneren. Dies kann zu erheblichen Funktionsbeeinträchtigungen führen.

Um ein Auslaufen der Batterie(n) zu verhindern, sollte(n) diese bei längerer Nichtbenutzung aus dem Batteriefach entnommen werden.

Bewegliche Gelenkteile (Gleitlager) sollten von Zeit zu Zeit mit handelsüblichem Schmierfett eingefettet werden

Informationen zur Batterieverordnung:

Im Zusammenhang mit dem Vertrieb von Batterien oder Akkus oder mit der Lieferung von Geräten, die Batterien oder Akkus enthalten, sind wir verpflichtet, Sie gemäß der Batterieverordnung auf folgendes hinzuweisen: Batterien dürfen nicht in den Hausmüll gegeben werden. Sie sind zur Rückgabe gebrauchter Batterien als Endverbraucher gesetzlich verpflichtet. Sie können Batterien nach Gebrauch in der Verkaufsstelle oder in deren unmittelbarer Nähe (z.B. in kommunalen Sammelstellen oder im Handel) unentgeltlich zurückgeben. Sie können Batterien auch per Post an uns zurücksenden. Batterien oder Akkus, die Schadstoffe enthalten, sind mit dem Symbol einer durchgekreuzten Mülltonne gekennzeichnet, wie das nebenstehende Symbol.



In der Nähe zum Mülltonnensymbol befindet sich die chemische Bezeichnung des Schadstoffes. "Cd" steht für Cadmium, "Pb" für = Blei und "Hg" für Quecksilber.

STÖRUNGSSUCHE

| PROBLEM | MÖGLICHE URSACHE | LÖSUNG |
|---|--|---|
| Keine Anzeige | Störung im Stromkreislauf | Prüfen Sie ob der Stromanschluss gewährleistet ist |
| | Der Computer ist fehlerhaft. | Ersetzen Sie den Computer |
| Keine Geschwindigkeits-anzeige | Der Computer erhält kein Signal vom Geschwindigkeitssensor | Beziehen Sie sich auf die Montageanleitungen und überprüfen Sie alle Kabelverbindungen |
| | Der Sensor ist fehlerhaft. | Halten Sie mit dem Service Rücksprache |
| | Der Computer ist fehlerhaft | |
| Kein Handpulssignal oder falsches Handpulssignal | Der Computer erhält kein Pulssignal | Prüfen Sie die Handpulssensorleitungsstecker zum Computer |
| | Der Computer erhält ein schwaches oder periodisch auftretendes Pulssignal. | Die Handpulssensoren oder Pulsempfänger funktionieren nicht, wenn Ihre Haut äußerst trocken ist. Befeuchten Sie Ihre Hände mit ein wenig Wasser und versuchen Sie es noch einmal.. Reinigen Sie die Handpulssensoren oder Pulsempfänger, um einen guten Kontakt zwischen Ihrem Körper und den Pulssensoren zu sichern. |

Weitere Hilfestellungen bei Störungen etc. siehe unter www.asviva.de/faq

GEWÄHRLEISTUNGSRECHT

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrer Entscheidung zum Kauf eines Gerätes aus dem Hause ASVIVA. Gemäß des zum 01. Januar 2002 geänderten europäischen Gewährleistungsrechts, steht Ihnen eine gesetzliche Gewährleistungsfrist von 2 Jahren zu.

Die Gewährleistungsfrist beginnt mit der Übergabe des Fahrrades durch den Fachhändler. Zum Nachweis des Kauf- bzw. Übergabe Datums heben Sie bitte die Kaufbelege wie Rechnung und Kassenzettel für die Dauer der Gewährleistungsfrist auf.

Neben der grundsätzlichen 2-jährigen Gewährleistungsfrist besteht eine gesetzliche sogenannte Umkehr der Beweislast für einen Zeitraum von 6 Monaten nach Übergabe des Produktes. Das bedeutet, dem Verkäufer obliegt es bei Auftreten eines Fehlers zu beweisen, **dass der Fehler zum Zeitpunkt der Übergabe noch nicht vorhanden war und nicht durch unsachgemäßen Gebrauch, funktionsbedingtem Verschleiß oder Missbrauch entstanden ist.**

1. Die Gewährleistung bezieht sich nicht auf:

- ⇒ alle Teile des Gerätes, die einem funktionsbedingten Verschleiß unterliegen, soweit es sich nicht um Produktions- oder Materialfehler handelt.
- ⇒ Schäden, die durch unsachgemäße oder mangelhafte Pflege und nicht fachmännisch durchgeführte Reparaturen, Umbauten oder Austausch von Teilen entstehen.
- ⇒ Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch und höhere Gewalt entstehen.

2. Berechtigte Gewährleistungsansprüche liegen vor, wenn:

- ⇒ Der reklamierte Schaden oder Fehler zum Zeitpunkt der Übergabe an den Kunden bereits vorhanden war.
- ⇒ Kein natürlicher oder funktionsbedingter Verschleiß Ursache für die Abnutzung oder Veränderung des Gutes war (siehe Liste Verschleißteile!)
- ⇒ Der Schaden oder Fehler nicht ursächlich dadurch entstanden ist, dass kein bestimmungsgemäßer Gebrauch des Gerätes erfolgte.

Falls Sie Fragen zu Ihrem Fitnessgerät haben, helfen Ihnen unsere Mitarbeiter der Serviceabteilung gerne weiter (sehen Sie dazu bitte in den Gewährleistungsbestimmungen nach).

Wir wünschen Ihnen immer viel Freude!

Ihr ASVIVA Team